

UPUTSTVO ZA UPOTREBU AUTOMATSKE HRANILICE SA HA-18S TAJMEROM

POSTAVLJE TAJMERA:

1. Spojite bateriju (moguća su dva izbora baterije, jedan je olovni akumulator 6V - 1.3AH , a drugi 4 komada AA baterije) na hranilicu.
 - 1.1. Kada je hranilica uključena, ukoliko dve tačke na displeju ne svetle, isključite bateriju sa hranilice i posle jednog minuta ponovo je spojite kako biste je resetovali.
 - 1.2. Tajmer može da radi pravilno samo kada je hranilica povezana na napunjenu bateriju. Kada hranilica nije povezana na bateriju podešavanja će se obrisati. Potrebno je tajmer ponovo podestiti kada se hranilica opet poveže na bateriju.
2. Prvo unesite tačno vreme pritiskom na dugme "HR" postavite sate a pritiskom na dugme "MIN" postavite minute.
3. Pritisnite kratko dugme „PROG“ dok se ne pojavi na displeju opcija „SPIN“ (1-6) sa kojom se podešava vreme hranjenja. Pritiskom na dugme "HR" i "MIN" možete podesiti vreme hranjenja „SPIN“ .
4. Ponovo pritisnite kratko dugme „PROG“ dok se ne pojavi na displeju opcija „SPINTIME“ (1-6). Pritiskom na dugme "HR" i "MIN" možete podesiti vreme rasipanja hrane „SPINTIME“ (0-60 sekundi) .
5. Ponovite 3. i 4. korak za podešavanje dodatnih ciklusa hranjenja. VAŽNA NAPOMENA: zbog jednostavnosti „PROG“ navigacije podrazumevane postavke za opciju „SPINS“ su isključene. Stoga su opcije „SPIN“ (4-6) skrivene i ne mogu se videti sve dok ne podesite opciju „SPIN3“. Tada će opcija „SPIN4“ biti vidljiva, i tako svaka naredna „SPIN“ opcija omogućava vidljivost sledeće sve dok se svih 6 „SPIN“ ciklusa ne aktiviraju.

KONTROLA BRZINE RADA MOTORA

1. Pritisnite i zadržite dugme „PROG“ sve dok se na displeju ne pojavi opcija „MOTOR SPEED“ (BRZINA RADA MOTORA). Pritiskom na dugme "HR" i "MIN" možete odabrati željenu brzinu rada motora. Ponuđene brzine su: "LOW" (MALA), "MID" (SREDNJA), i "HI" (VELIKA).

TEST SISTEMA:

1. Pritisnite dugme „TEST“ (**UPOZORENJE: motor razbacuje hranu pri velikoj brzini**).

RESETOVANJE MEMORIJE

1. Pritisnite i zadržite u isto vreme dugme "PROG", "HR" i "MIN" 5 sekundi da resetujete postavljena vremena hranjenja.

LED LAMPICA ZA SOLARNI PUNJAČ

Kada se instalira solarni panel i počne da puni LED lampica za solarni punjač počinje treptati.

Napomena: Baterija mora da bude olovno-kiselinska (PBA).

PRIKLJUČAK ŽICA NA TAJMER

Br.	1	2	3	4	Priključak solarnog panela	
Stavka	Baterija (+)	Baterija (-)	Motor (+)	Motor (-)	Solarni panel (+)	Solarni panel (-)
Boja	Crvena	Crna	Narandžasta	Plava	Bela	Braon

ODRŽAVANJE:

1. Ne zaboravite da isključite dovod struje kada proveravate sistem ili postavljate tajmer.
2. Izbegavati čišćenje vodom.

UPOZORENJE: UPOTREBA NA VLASTITU ODGOVORNOST

Korisni saveti:

U spremnike za hranu vodite racuna da stavljate samo zrnastu hranu i da nema primesa kamenja ili slicnog jer isti mogu začepiti otvor spremnika ili čak i oštetiti sam rotor kao i motor hranilice i u tom slučaju doveti do kvara.

U lovištima u kojima se gazduje jelenima predlažemo da hranilicu montirate višlje kako je jeleni ne bi rogovima oštetili.

U lovištima koja gazduju divljim svinjama predlog je da se hranjenje programira u večernjem satima (leti od 19-20h, zimi 16-17h), na ovaj način divlje svinje se navikavaju da ubrzo nakon izbacivanja hrane dođu a redovnom prihranom ih zadržavate u svom terenu.

Leti i u jesen kada divljač ima prirodne hrane smanjite prihranu / količinu hrane na minimum dok zimi kada je izbor hrane u prirodi manji potrebno je pojačati količinu hrane.